


WhiteSPACE

Idro - - - Vapor

80 Corner

90 Corner



Ed 01/2017


Cod. DES___ - Ed. 01/2017

Istruzioni di montaggio

Prima dell'installazione



**Vi ringraziamo per aver scelto
un nostro prodotto**



IMPORTANTE
Prima di iniziare l'installazione
leggere il presente libretto istruzioni.



**Eeguire l'installazione e l'assemblaggio
della cabina
rispettando la sequenza illustrata.**




Indice


- Componenti fornitura	Pag. 5
- Attrezzatura necessaria	Pag. 8
- Sequenza di montaggio	Pag. 9
- Informazioni sull'utilizzo	Pag. 55




















Prima dell'installazione

- Dopo aver rimosso i componenti dagli imballi, verificare visivamente che gli stessi non presentino difetti.
- Qualsiasi difetto deve essere segnalato al fornitore prima dell'assemblaggio delle varie parti e dell'installazione.
- Qualsiasi reclamo relativo a imperfezioni del prodotto sarà accettato SOLO se segnalato prima dell'assemblaggio delle varie parti e dell'installazione.














**Verificare la presenza di tutti i componenti
prima di iniziare il montaggio.**






<p>S01</p>  <p>S02</p> 	<p>S03</p>  <p>S05</p> 	<p>S04</p>  <p>4x</p>
<p>S11</p> 	<p>S09</p>  <p>4x</p> <p>S12</p> 	<p>S10</p>  <p>2x</p> <p>S13</p>  <p>4x</p>
<p>S14</p>  <p>4x</p>	<p>S15</p>  <p>4x</p> <p>S16</p>  <p>4x</p>	<p>S17</p>  <p>2x</p>
<p>S18</p>  <p>8x</p>	<p>S19</p> 	<p>S20</p> <p>solo per "Vapor"</p> 
<p>S21</p>  <p>4x</p>	<p>S22</p>  <p>polistirolo</p> <p>1x</p>	<p>Verificare la presenza di tutti i componenti prima di iniziare il montaggio.</p>

Attrezzatura necessaria per l'installazione - NON FORNITI

			
 SILICONE non acetico			
			
			






NOTA IMPORTANTE




Prima di iniziare il montaggio chiudere l'acqua.




**NOTA IMPORTANTE**

**Verificare che il pavimento e lo scasso siano corrette
(vedere scheda di pre-installazione)**

**Verificare che il pavimento
sia in piano**







SOLO PER VERSIONE "VAPOR"




**01a
01b**


**SOLO PER VERSIONE
"VAPOR"**




A






B




C




Piatto spessore 10cm






A






04


B



**Proteggere il piatto doccia
con il tappetino in dotazione
durante tutte le sequenze
di montaggio**





A





**Parete laterale
con doccetta**

B













Parete sinistra













**Assicurarsi che le pareti
siano posizionate
correttamente**

**i fori presenti sulle
squadrette di appoggio
devono essere posizionati
sulle tettarelle
presenti sul piatto**












**Posizionare la guarnizione
metà sul bordo alto del piatto
e metà all'interno**






**Tagliare a misura
la guarnizione
ed applicarla
sul bordo del piatto**




**Assicurarsi che le pareti
siano posizionate
correttamente**

**i fori presenti sulle
squadrette di appoggio
devono essere posizionati
sulle tettarelle
presenti sul piatto**








Prima di fissare la struttura ai supporti, assicurarsi di aver tirato fuori i tubi di alimentazione del soffione e del getto d'acqua "A" verso l'alto e i tubi della doccetta "B" e dei getti laterali "C" dal lato colonna.







12




12











Silicone
non acetico


























PER VERSIONE "IDRO"




SOLO PER VERSIONE "VAPOR"





SOLO PER VERSIONE "VAPOR"

Altoparlante



SOLO PER VERSIONE "VAPOR"



06

Posizionare la sonda
a filo interno
della colonna


Sonda
temperatura

Applicare una punta
di silicone (non acetico)
per evitare che la sonda
si possa spostare
dalla sede.

**SOLO PER VERSIONE
"VAPOR"**

06

Tastiera







ATTENZIONE












PRIMA DI CONNETTERE ELETTRICAMENTE
LA CABINA DOCCIA
ASSICURARSI CHE NON VI SIA TENSIONE NEI
CAVI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO.





**SOLO PER VERSIONE
"VAPOR"**





































**SOLO PER VERSIONE
"VAPOR"**





**Dare tensione
alla cabina doccia**




Aprire l'acqua



- **Non aggrapparsi al tetto.**



- **Non appendere oggetti pesanti al tetto.**



ANNOTAZIONI

[illegible]



**SERVICE APRES-VENTE
ASSISTENZA POST-VENDITA
DIENST NA VERKOOP
ASISTENCIA POSTVENTA**



CE

FRANCE

N°Azur 0 810 05 1998
prix d'un appel local

UK

020 8842 0033

IRELAND

04697 33102

DEUTSCHLAND

0800 82 27 82 0

ITALIA

(0382) 6181

ÖSTEREICH

(0222) 21 402 16 0

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

ESPANA

93 544 60 76

NEDERLAND

0475 487 100

BELGIË

+31 475 487 100

BELGIQUE

+31 475 487 100

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22